

BEELDEN TERUGKIJKEN/ZOEKEN OP DE CPD-500W

De verschillende methoden om camerabeelden terug te kijken zijn:

1. De recorder staat beelden op te nemen.
2. Druk nu de “search” toets en de zoeklijst komt in beeld.
3. Nu kunt u een keuze maken van welke camera u de beelden wilt terugzien.
4. Selecteer nu met de toetsen ? en ? de juiste camera.
5. Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.

Het terugzoeken en kijken van de beelden op “Alarm”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “search” toets en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken van welke camera u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ? en ? de juiste camera.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor “ op alarm zoeken” nu de toets “enter” drukken en de recorder gaat naar het eerste alarm-beeldfragment. Daarna drukt u de “PLAY” toets en de recorder speelt nu de beelden van dit alarm-beeldfragment af.

Het terugzoeken en kijken van beelden op “Tijd”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “search” toets en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken van welke camera u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ? en ? de juiste camera.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
6. U staat met de cursor “ op alarm zoeken” nu drukt u 1x op de? toets en dan op “enter”.
7. U staat met de cursor op de “datum”, met de + en – toets kunt u deze veranderen. Met de ? en ? toetsen kunt u de cursor verplaatsen, door 1x op de ? te drukken staat u op de plaats om het juiste tijdstip te kunnen kiezen, wat u kunt doen met de “+ en –” toetsen.
8. Druk nu op de “enter” toets en er verschijnt een menu in beeld van alle geregistreerde opnamen in “blokken” van 10 minuten.
9. Met de ? en ? toets selecteert u het door u gewenste tijdstip en door op de toets “enter” te drukken begint de recorder de door u gekozen camerabeelden af te spelen.

Het terugzoeken en kijken van beelden in “Alle weergeven”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “search” toets en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken van welke camera u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ? en ? de juiste camera.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
6. U staat met de cursor “ op alarm zoeken” nu drukt u 2x op de? toets en dan op “enter”.
7. U staat met de cursor op “alle weergeven” .
10. Nu drukt u op enter en er verschijnt een menu in beeld van alle geregistreerde opnames, met de ? en ? toets selecteert u de juiste datum/tijd en door op enter te drukken begint de recorder af te spelen. Met de toetsen ? en? kunt u van pagina veranderen. De pagina nummers ziet u boven in het beeld.