

# BEELDEN TERUGKIJKEN/ZOEKEN OP DE CPD-501W

De verschillende methoden om camerabeelden terug te kijken zijn:

1. De recorder staat beelden op te nemen.
2. Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
3. Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen. Wanneer de camera beelden niet op deze harde schijf staan kunt u met de + en – toetsen een andere harde schijf selecteren.
4. Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt zoeken.
5. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste manier van terug zoeken. (mogelijkheden: Full List, Record List, System List, Alarm List, Motion List, Time Search)
6. Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.

## Het terugzoeken en kijken van de beelden op “Full/System List”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor op “previous ” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug. Wanneer de cursor op “ next” staat gaat u een pagina vooruit.
- 7 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
- 8 De recorder zal nu altijd de maximaal aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke camera u wilt bekijken.
- 9 Wilt u een back up maken op een USB stick noteert u dan de datum, tijd en cameranummer en volg deze aanwijzingen.
- 10 Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
- 11 U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets “Enter”
- 12 Toets nu “Menu” en dan uw wachtwoord gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back up en toets “Enter”.
- 13 Voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in. ( Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeld historie opslaan.)


## Het terugzoeken en kijken van beelden op “Alarm/Motion List”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor op “previous ” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug. Wanneer de cursor op “ next” staat gaat u een pagina vooruit.
- 7 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
- 8 De recorder zal nu altijd de maximaal aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke camera u wilt bekijken.
- 9 Wilt u een back up maken op een USB stick noteert u dan de datum, tijd en cameranummer en volg deze aanwijzingen.
- 10 Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
- 11 U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets “Enter”
- 12 Toets nu “Menu” en dan uw wachtwoord gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back up en toets “Enter”.
- 13 Voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in. ( Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeld historie opslaan.)

## Het terugzoeken en kijken van beelden in “Time Search”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “Search” toetsen tegelijk in en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor op “Select ” deze toets gebruikt u wanneer u de juiste datum en tijd heeft ingevuld.
- 7 Gebruik nu de toetsen ▼ en ▲ en + en – om de juiste afspeeltijd in te vullen en ga dan naar select.
- 8 De recorder zal nu altijd de maximaal aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke camera u wilt bekijken.
- 9 Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
- 10 U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets “Enter”
- 11 Toets nu “Menu” en dan uw wachtwoord gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back up en toets “Enter”.
- 12 Voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal Mbyte’s in.  
( Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeld historie opslaan.)

## Het terugzoeken en kijken van beelden middels “Remote Software Lan/Wan”

- 1 U klikt 2 keer op het icoontje “Video Server E “  het login venster wordt geopend.
- 2 Nu vult u de juiste inloggegevens in, en dan klikt u op de groene pijl of enter.
- 3 De camera beelden worden nu op uw PC weergegeven, onderaan dit venster ziet u een pijl.
- 4 Wanneer u deze pijl aanklikt zal de besturingseenheid van de recorder zichtbaar worden.
- 5 Druk nu de “ search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
- 6 Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen.  
Wanneer de camera beelden niet op deze harde schijf staan kunt u met de + en – toetsen een andere harde schijf selecteren.
- 7 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt zoeken.
- 8 Selecteer met de toetsen ▼ en ▲ de juiste manier van terug zoeken.  
(mogelijkheden: Full List, Record List, System List, Alarm List, Motion List, Time Search)
- 9 Toets nu “enter” en u komt u in het gekozen menu terecht.
- 10 De mogelijkheden om beelden te selecteren, zie punt 6 t/m 10 hier boven.