

# CAMERABEELDEN TERUGZOEKEN/KIJKEN OP DE 4 KANAALS HDVR TYPE CPD-502ZC-NL

## De verschillende methoden om beelden terug te zoeken zijn:

1. De recorder staat beelden op te nemen.
2. Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
3. Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt zoeken.
4. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste manier van terug zoeken.  
(mogelijkheden: Lijst vol, Lijst opname, Systeem Lijst, Alarm Lijst, Beweging Lijst, Gebeurtenis zoeken en Tijd zoeken)
5. Toets nu “enter” en u komt u in het desbetreffende menu terecht.

## Het terugzoeken en kijken en back-uppen van de beelden Van de “Lijst Vol/Systeem”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor op “omhoog” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug.  
Wanneer de cursor op “omlaag” staat gaat u een pagina vooruit.
- 7 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
- 8 De recorder zal nu altijd het maximaal aantal aangesloten camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke beelden van welke camera u wilt bekijken.
- 9 Wilt u een back-up maken van de door u gewenste beelden op een USB stick of CD-ROM, dan dient u de datum, tijd en cameranummer te noteren en deze aanwijzingen te volgen:
- 10 Na het bekijken en noteren van tijd en datum van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
- 11 Plaats nu uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets nu “Enter”
- 12 Toets nu “Menu” en geef uw wachtwoord in, gevolgd door “Enter”, ga dan met ▼ toets naar back-up en toets “Enter”. Hier krijgt u de keuze tussen back-up maken op USB of op CD-ROM.
- 13 Geef nu aan waarop u de back-up wilt wegschrijven en voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in en klik op “back-up”, de beelden zullen op het door u gewenste medium worden weggeschreven.  
(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)

## Het terugzoeken en kijken en back-uppen van beelden van de “Alarm/Beweging Lijst”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor op “omhoog” met de toets “enter” gaat u steeds een pagina terug.  
Wanneer de cursor op “omlaag” staat gaat u een pagina vooruit.
- 7 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
- 8 De recorder zal nu altijd het maximaal aantal aangesloten camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke beelden van welke camera u wilt bekijken.
- 9 Wilt u een back-up maken van de door u gewenste beelden op een USB stick of CD-ROM, dan dient u de datum, tijd en cameranummer te noteren tijdens het afkijken en de volgende aanwijzingen te volgen:
- 10 Na het bekijken en noteren van tijd en datum van de beelden drukt u op de ■ stop toets
- 11 Plaats nu uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets nu “Enter”
- 12 Toets nu “Menu” en dan, desgevraagd uw wachtwoord, gevolgd door “Enter”, ga met de ▼ toets naar “geavanceerd”, toets nu “Enter”, ga dan naar “backup” en toets daar weer “Enter”. Hier krijgt u de keuze tussen back-up maken op USB BACKUP of op DISC BACKUP.
- 13 Geef nu aan waarop u de back-up wilt wegschrijven en voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in en klik op “back-up”, de beelden zullen op het door u gewenste medium worden weggeschreven.  
(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)

## Het terugzoeken, kijken en back-uppen van beelden in “Tijd Zoeken”

- 1 De recorder staat beelden op te nemen.
- 2 Druk nu de “Search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
- 3 Nu kunt u een keuze maken op welke manier u de beelden wilt terugzien.
- 4 Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste methode.
- 5 Toets nu “enter” en u komt u in het volgende menu terecht.
- 6 U staat met de cursor op de datum, wanneer u de juiste datum en tijd heeft ingevuld drukt u op het pijltje ▼ en toetst u “enter”.
- 8 De recorder zal nu altijd het maximaal aangesloten aantal camera’s weergeven, u kunt zelf kiezen welke beelden van welke camera u wilt bekijken.
- 9 Wilt u een back-up maken van de door u gewenste beelden op een USB stick of CD-ROM, dan dient u de datum, tijd en cameranummer te noteren en deze aanwijzingen te volgen:
- 10 Na het bekijken en noteren van tijd en datum van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
- 11 Plaats nu uw USB stick en in het beeldscherm staat “USB Stick Connect OK” toets nu “Enter”
- 12 Toets nu “Menu” en dan, desgevraagd uw wachtwoord, gevolgd door “Enter”, ga met de ▼ toets naar ”geavanceerd”, toets nu ”Enter”, ga dan naar ”backup” en toets daar weer “Enter”. Hier krijgt u de keuze tussen back-up maken op USB BACKUP of op DISC BACKUP.
- 13 Geef nu aan waarop u de back-up wilt wegschrijven en voer nu met de ▼, ▲, + en – toetsen de juiste datum, tijd, cameranummer en het aantal MB’s in en klik op “back-up”, de beelden zullen op het door u gewenste medium worden weggeschreven.  
(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)

## Het terugzoeken en kijken en back-uppen van beelden middels “Remote Software Lan/Wan” op de PC.



1. U klikt 2 keer op het icoontje “Video Server E” het login venster wordt geopend.
2. Nu vult u de juiste inloggegevens in, en dan klikt u op de groene pijl of enter.
3. De camerabeelden worden nu op uw PC weergegeven, onderaan dit venster ziet u een pijl.
4. Wanneer u deze pijl aanklikt zal de besturingseenheid van de recorder zichtbaar worden.
5. Druk nu de “ search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
6. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
7. De recorder zal automatisch het maximaal aantal op de recorder aangesloten camera’s weergeven, u kunt nu kiezen van welke camera u de beelden in grootbeeld wenst te bekijken.

### **BACKUP VAN DE BEELDEN MAKEN:**

1. Gelijktijdig als u de beelden bekijkt, kunt u deze meteen eenvoudig laten wegschrijven in een file, wat automatisch op het bureaublad zal worden opgeslagen op het moment dat de het back-uppen door u beëindigd wordt.  
Om het wegschrijven naar uw bureaublad te starten drukt u op het filmrolletje bovenin de taakbalk van de videoapplicatie, nogmaals klikken op dit symbool stopt het opnemen en als u het filmpje op uw bureaublad wilt terug zien, klikt u dit file dubbel aan.  
Op de vraag van het programma of u wilt dat het dit file zal “fixen”voor u, klikt u “yes” en de film gaat afspelen.
- AVI: Indien u dit filmpje in Windows format wilt omzetten, b.v. voor doorlevering aan officiële instanties, klikt u het desbetreffende symbooltje in de videospeler applicatie en uw pc zal het file gaan converteren naar AVI format. (Windows mediaplayer)  
Nu kunt u de film weer wegschrijven op een draagbaar medium (USB bijvoorbeeld en deze gegevens aan de instantie opleveren.  
Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.