

BEELDEN TERUGKIJKEN/ZOEKEN EN OPSLAAN OP USB VAN DE RECORDERS CPD505ZHD - CPD507ZHD

1. De recorder staat in gebruik en de camerabeelden op te nemen.
2. Druk nu de "Shift + Search" toetsen tegelijk in en de zoeklijst komt in beeld.
NOOT: Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen en dit is ook de schijf, waarop de recorder naar de door u gewenste beelden zal zoeken. Wanneer u de door u gewenste camerabeelden niet kunt vinden en u bent in het bezit van een HDVR met twee of meerdere HDD'S gemonteerd, dan kunt u met de toetsen "+" en "-" een andere harde schijf selecteren en daarop de door u gewenste beelden opzoeken.
3. Nu kunt u een keuze maken op welke wijze u de beelden wilt terugzoeken.
4. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de door u gewenste wijze van beelden terugzoeken.
NOOT: De mogelijkheden zijn: "LIJST VOL", "LIJST OPNAME", "SYSTEEMLIJST", "ALARMLIJST", "BEWEGINGLIJST", "GEBEURTENISLIJST", of "TIJD ZOEKEN".
5. Toets nu "enter" op de regel van de door u gewenste wijze en u komt in het desbetreffende menu terecht.
Ga nu door bij punt 6 bij de corresponderende hoofdstukken hiernavolgend.
NOOT: U staat met de cursor op "Omhoog", bij "Enter" gaat u hierop steeds een pagina terug in de tijd, wanneer de cursor op "Omlaag" staat, kunt u een pagina vooruit in de tijd.

Het terugzoeken van de beelden in de "Lijst vol", "Lijst opname", "Systeem Lijst", "Alarmlijst" of in de "Beweginglijst"

6. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeldatum en tijd en toets dan Enter of Play.
7. De recorder zal nu altijd het maximaal aantal camera's weergeven, u kunt zelf kiezen welke camera u wilt bekijken door de corresponderende camera te kiezen op het recorderfront of op de afstandsbediening. Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
8. Wilt u een back-up maken op een USB stick, CD-ROM of DVD noteert u dan de datum, tijd en cameranummer en volg de aanwijzingen als hieronder beschreven.
*NOOT: U dient er wel voor te zorgen dat de USB stick geformatteerd is op een PC, zie pagina 2:***
9. U plaatst uw geformatteerde USB stick en in het beeldscherm staat "USB Aktief", toets "Enter"
10. Toets nu "Menu" en dan, desgevraagd uw wachtwoord, gevolgd door "Enter", ga met de ▼ toets naar "geavanceerd", toets nu "Enter", ga dan naar "backup" en toets daar weer "Enter". Hier krijgt u de keuze tussen back-up maken op USB BACKUP of op DISC BACKUP.
11. Voer nu met de ▼/ ▲, de ◀ / ▶ en de +/- toetsen de juiste start- en eind- tijd in, vergeet niet het juiste cameranummer aan te vinken (x = uit • = aan) en selecteer eventueel de juiste schijf, ga dan op "start" staan en klik dan op "Enter" en de machine zal beginnen met het wegschrijven van de gewenste camerabeelden naar de USB-stick


Het terugzoeken en kijken van beelden in de "gebeurtenislijst of in "Tijd Zoeken"

6. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲, de ◀ / ▶ en de +/- toetsen, de juiste datum en afspeeltijd en toets dan "Enter" of "Play".
7. De recorder zal nu altijd het maximaal aantal camera's weergeven, u kunt zelf kiezen welke camera u wilt bekijken door de corresponderende camera te kiezen op het recorderfront of op de afstandsbediening. Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.
8. Wilt u een backup maken op een USB stick noteert u dan de datum, tijd en cameranummer en volg deze aanwijzingen als hieronder beschreven.
*NOOT: U dient er wel voor te zorgen dat de USB stick geformatteerd is op een PC, zie pagina 2:***
9. U plaatst uw USB stick en in het beeldscherm staat "USB Aktief" toets "Enter"
10. Toets nu "Menu" en dan, desgevraagd uw wachtwoord, gevolgd door "Enter", ga met de ▼ toets naar "geavanceerd", toets nu "Enter", ga dan naar "backup" en toets daar weer "Enter". Hier krijgt u de keuze tussen back-up maken op USB BACKUP of op DISC BACKUP.
11. Voer nu met de ▼/ ▲, de ◀ / ▶ en de +/- toetsen, de juiste datum, start- en eind-tijd in en vergeet niet het juiste cameranummer aan te vinken (x = uit • = aan) en selecteer eventueel de juiste schijf, ga dan op "start" staan en klik dan op "Enter" en de machine zal beginnen met het wegschrijven van de gewenste camerabeelden naar de USB-stick.

Het terugzoeken en bekijken van beelden middels de infrarood-afstandsbediening

1. De recorder staat beelden op te nemen.
2. Druk nu de “search” toets in op de afstandsbediening en de zoeklijst komt in beeld.
NOOT: Op de eerste regel ziet u op welke schijf de recorder nu staat op te nemen en dit is ook de schijf, waarop de recorder naar de door u gewenste beelden zal zoeken. Wanneer u de door u gewenste camerabeelden niet kunt vinden en u bent in het bezit van een HDVR met twee of meerdere HDD gemonteerd, dan kunt u met de toetsen “+” of “-” een andere harde schijf selecteren en daarop de door u gewenste beelden opzoeken.
3. Nu kunt u een keuze maken op welke wijze u de beelden wilt terugzoeken.
4. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de door u gewenste wijze van beelden terugzoeken.
NOOT: De mogelijkheden zijn: "LIJST VOL", "LIJST OPNAME", "SYSTEMLIJST", "ALARMLIJST", "BEWEGINGLIJST", "GEBEURTENISLIJST", of "TIJD ZOEKEN".
5. Toets nu “enter” op de regel van de door u gewenste wijze van terugkijken en u komt u in het desbetreffende scherm terecht.
NOOT: U kunt nu met de toetsen ▼ en ▲ op de afstandsbediening naar de door u gewenste Datum en/of tijd van de door u gewenste beeldopname gaan.

Het terugzoeken en back-uppen van beelden middels de Remote Software op uw PC

1. U klikt 2 keer op het icoontje “Video Server E”  het login venster wordt geopend.
2. Nu vult u de juiste inloggegevens in, en dan klikt u op de groene pijl of enter.
3. De camerabeelden worden nu op uw PC weergegeven, onderaan dit venster ziet u een pijl.
4. Wanneer u deze pijl aanklikt zal de besturingseenheid van de recorder zichtbaar worden.
5. Druk nu de “ search” toets in en de zoeklijst komt in beeld.
6. Selecteer nu met de toetsen ▼ en ▲ de juiste afspeeltijd en toets dan Enter of Play.
7. De recorder zal automatisch het maximaal aantal op de recorder aangesloten camera’s weergeven, u kunt nu kiezen van welke camera u de beelden in grootbeeld wenst te bekijken.

BACKUP VAN DE BEELDEN MAKEN:

1. Gelijktijdig als u de beelden bekijkt, kunt u deze meteen eenvoudig laten wegschrijven in een file, wat automatisch op het bureaublad zal worden opgeslagen op het moment dat de het back-uppen door u beëindigd wordt.
Om het wegschrijven naar uw bureaublad te starten drukt u op het filmrolletje bovenin de taakbalk van de videoapplicatie, nogmaals klikken op dit symbool stopt het opnemen en als u het filmpje op uw bureaublad wilt terug zien, klikt u dit file dubbel aan.
Op de vraag van het programma of u wilt dat het dit file zal “fixen” voor u, klikt u “yes” en de film gaat afspelen.
- AVI: Indien u dit filmpje in Windows format wilt omzetten, b.v. voor doorlevering aan officiële instanties, klikt u het desbetreffende symbooltje in de videospeler applicatie en uw pc zal het file gaan converteren naar AVI format. (Windows mediaplayer)
Nu kunt u de film weer wegschrijven op een draagbaar medium (USB bijvoorbeeld en deze gegevens aan de instantie opleveren.
Na het bekijken van de beelden drukt u op de ■ stop toets.

** Het formatteren van een USB stick naar FAT32 Windows format:

Plaats de USB stick in de PC en open “deze computer” en hier ziet u uw USB stick staan. Klik dan met de rechtermuisknop op het icoontje van de USB stick hier ziet u “formatteren” staan. Dit opent u en u kiest hier FAT32. Klik nu op Uitvoeren.

Kopieert u meteen de “videoplayer” van uw video Software Applicatie mee op de USB. Deze kunt u vinden in het file “Video Server E” in de programfiles van de PC waar de videoapplicatie is geïnstalleerd.

(Op een geformatteerde 128 MB USB Stick kunt u ongeveer 30 minuten beeldhistorie opslaan.)