

BEELDEN TERUGKIJKEN OP DE AVC-776/777

De verschillende methoden om opgenomen beelden terug te kijken.

Hoe de recorder te bedienen vanuit de opnamestand.

1. U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de "Menu" toets om in het menu te komen hier moet u het paswoord ingeven
3. standaard code (0000).
4. Als u nu op enter drukt krijgt u het hele menu in beeld
5. U drukt nu op enter om in het search menu te komen u krijgt het hele menu in beeld.
6. U staat nu op de regel last record dit is het laatst opgenomen beelden, om dit terug te zien drukt u op enter het afspelen begint.
7. Met de toetsen left/right kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
8. Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop toets.
9. Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec toets.

Beelden terug kijken in full list

1. U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de "Menu" toets om in het menu te komen, hier moet u het paswoord ingeven
3. standaard code (0000).
4. Als u nu op enter drukt krijgt u het hele menu in beeld
5. U drukt nu op enter om in het search menu te komen u krijgt het hele menu in beeld.
6. U drukt op de down/stop toets om 1 regel naar beneden te gaan.
7. U staat nu op de regel van de Full List als u nu op enter toets drukt Verschijnt de volledige lijst met opgenomen records.
8. Nu kunt u met de Down/stop en Up/pause toets naar de juiste opname gebeurtenis gaan.
9. Als u op juiste regel staat drukt u op de enter toets om de opgenomen Beelden terug te zien.
10. Met de toetsen left/right en kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
11. Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop toets.
12. Om daarna weer op te gaan nemen drukt u op de rec toets.

Beelden terug kijken in Time Search

1. U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de "menu" toets om in het menu te komen, hier moet u het paswoord ingeven
3. standaard code (0000).
4. Als u nu op enter drukt krijgt u het hele menu in beeld
5. U drukt nu op enter om in het search menu te komen u krijgt het hele menu in beeld
6. U drukt 4x op de stop toets om op de regel te staan van de time search.
7. Als u nu op enter toets drukt verschijnt er een regel in beeld waar u de datum en tijd kunt ingeven wanneer u iets terug wilt zien.
8. Met de toetsen left/right kunt u de cursor van recht en naar links verplaatsen.
9. Als u op de juiste plek staat kunt u met de toetsen up/pause en down/stop de datum en tijd veranderen.
10. Na het instellen van de juiste datum en tijd drukt u op de enter toets om de beelden terug te zien.
11. Na het terug kijken van de beelden drukt u op de stop toets om het afspelen te stoppen.
12. Om nu weer te gaan opnemen drukt u op de Rec toets.

Het terugkijken van beelden in "Motion Trigger Record"

1. U drukt op de stop toets om het opnemen te stoppen.
2. U drukt op de "menu" toets om in het menu te komen, hier moet u het paswoord ingeven
3. standaard code (0000).
4. Als u nu op enter drukt krijgt u het hele menu in beeld
5. U drukt nu op enter om in het search menu te komen u krijgt het hele menu in beeld
6. U drukt 3x op de stop toets om op de regel te staan van de Motion trigger record Verschijnt de volledige lijst met opgenomen records.
7. Nu kunt u met de toets up en down naar de juiste opname gebeurtenis gaan
8. Als u op juiste regel staat drukt u op de enter toets om de opgenomen Beelden terug te zien.
9. Met de toetsen links en rechts kunt u sneller vooruit en achteruit kijken.
10. Na het bekijken van de beelden drukt u op de stop toets.
11. Om daarna weer op te gaan nemen, drukt u op de rec toets.