

iRring

Internet Video Deurbel

SNELSTART

Montage Handleiding



App Store



Android

Waarschuwing

Alle iRring systemen zijn getest en voldoen aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële milieue. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke radiostoring communicatie veroorzaken.

FCC blootstelling aan straling verklaring

De iRring moet worden geïnstalleerd op een tussenaafstand van minimaal 20 cm van alle personen en mogen niet samen worden geplaatst om te werken in combinatie met een andere antenne of iRring unit.

FCC (USA) 15.9 verbod op afuisteren

Met uitzondering van de activiteiten van wetshandhavers uitgevoerd onder wettig gezag, geen persoon zal gebruiken, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect, een apparaat bediend op grond van de bepalingen van dit deel van de doel van afuisteren of opnemen van de privé gesprekken van andere, tenzij een dergelijk gebruik goedgekeurd word door alle partijen die betrokken zijn bij het gesprek.

Werking en kenmerken van iRring:

De iRring Unit zal in een standby toestand blijven met alle LED-indicatoren in de uit-stand als er geen activiteit gedetecteerd wordt.

Alleen de ingebouwde Epirus sensor die voortdurend toezicht houd voor dag en nacht activiteit.

Zodra de activiteit is gedetecteerd binnen alle controlefuncties dan worden alle functies actief.

De ingebouwde dag en nacht camera iRring zal snapshots beginnen te nemen van het evenement.

Foto's van het evenement worden opgeslagen op een cloud storage service voor de gebruiker.

Het evenement zal een melding op het mobiele apparaat van de gebruiker geven die zal leiden naar de foto's.

Wanneer een huiseigenaar, bezoeker, buur of bezorger langs de iRring komt, registreert de sensor dit en deze activeert de camera en de klokvormige knop gaat blauw branden.

Zodra de klokvormige knop aangeraakt wordt, zal het een signaal naar uw smartphone sturen en de externe deurbel een

Ding dong geluid maken.

Gebruiker ontvangt een melding op zijn smartphone met een foto van het evenement en met de optie om een live chat te starten met de bezoeker door middel van iRring.

Zoek in de App Store of Google Play Store naar de "VueBell" app en download deze, installeer hem daarna op uw GSM.

Inhoud van de verpakking




iRrrring
basis-station

Externe
Binnenbel


Bevestigings-
materialen

Boormal van
papier

Snelstart
handleiding



Microfoon




HD Camera

Bewegings
melder

INFRA-
ROOD
LED'S

Touch

Deurbelknopje




Schroefgaten


Opening voor
de bekabeling

4 montagehaakjes
voor de voor en
achterzijde

Luidspreker




Onderzijde van het
iRrrring basisstation



Leest u dit aandachtig voordat u gaat installeren

1. Houd u er rekening mee dat u hulpmiddelen als boormachines en schroevendraaiers nodig zult hebben voor installatie van dit systeem ?
2. Probeer het toestel uit op de gewenste locatie voordat u het gaat vastzetten, metalen frames kunnen het radio signaal verzwakken.
3. Gebruik het product niet in extreme temperaturen of vochtige omgevingen zoals keuken of in de badkamer.
4. Het aansluitbereik van de voedingspanning van de voeding / transformator dient of 8-24Volt wisselstroom of 9-36Volt gelijkstroom te zijn, u hoeft niet te letten op de polariteit, dit is niet vereist.
5. Plaats de camera niet gericht in het volle zonlicht.



Installatieprocedure: Verwijdert u van het oude deurbelsysteem de stekker uit het stopcontact en leest u op de transformator welke uitgangsspanning deze transformator afgeeft. Deze transformator gaan wij gebruiken voor uw nieuwe belsysteem. Verwijdert u de bestaande deurbelknop. Sluit elk van de twee draden aan op een van de bovenste twee schroeven (welke gemarkeerd "AC / DC) op de achterkant van de iRring aan. De blauw gekleurde klokvormige knop zal nu oplichten.

Zodra bovenstaande montageschappen gedaan zijn, kunt u de iRring monteren door middel van de meegeleverde installatie kit.

- 1 - Schuif de montageplaat van de iRring over de twee oude kabels van het oude belsysteem
- 2 - Schroef de montageplaat vast op de gewenste plaats
- 3 - Sluit elk van de twee draden aan op een van de bovenste twee schroeven (welke gemarkeerd "AC / DC) zijn, op de achterkant van de iRring.
- 4 - Plaats de iRring op de bevestigingsbeugel (montageplaat) en druk het belstation voorzichtig op de haakjes naar beneden tot aan de aanslag
- 5 – Draai nu de veiligheidsschroefjes onder in de iRring vast totdat u voelt dat deze vastzitten (vast is vast !)

Het monteren van de bijgeleverde extra draadloze binnenbel.

Externe binnenbel installeren:

Opent u het deksel van het batterijencompartiment.

Zet hier twee 1,5V batterijen in (let u op de polariteit) in.

De externe binnenbel zal zich automatisch aanmelden bij de buitenpost.


Belangrijk

1. De externe binnenbel is ontworpen voor gebruik binnenshuis.
2. Plaats de binnenbel niet bij een metalen frame anders zal dit de actieradius verminderen.
3. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
4. Gebruik het toestel niet in de buurt van de open haard en plaats hem niet in de buurt van andere extreme temperaturen.

Uw extra binnenbel is klaar voor gebruik en u kunt deze nu een vast plekje centraal in de woning kunnen geven.

Voordat u definitief een gaatje boort voor een plugje dient u wel eerst te controleren of de buitenpost of de binnenbel ook daadwerkelijk bereikt op het plekje wat u ervoor in uw gedachten had.....

Toelichting op de iRring APP



1. My Devices:

Uw eigen systeem(en) worden in deze lijst vermeld.

2. Shared Devices:

Hier vindt u wie uw belsysteem ook op de GSM heeft staan.
Ook worden de belsystemen vermeld waarin u deelneemt.

3. Smart Guard: Zodra er beweging is en u heeft de SmartGuard
aanstaan, dan maakt de camera een snapshot en slaat hem hier op.
Alle snapshots kunt u hier terug vinden.

Er kunnen meerdere gebruikers gebruikmaken van één account.


Voeg uw externe deurbel toe aan uw account.



Maaft u hier uw account aan, verzint u een gebruikers-naam en wacht-woord en sla dit hier op.




Klikt u nu op het + teken rechtsboven in het scherm om uw deurbel aan te melden in het systeem



Sluit de iRring buitenpost aan op de door u gemeten en verzorgde AC/DC spanning




Zorgt u ervoor dat uw telefoon op hetzelfde Wifi-netwerk is aangesloten als waarop de iRring moet gaan werken



Voer hier het wachtwoord in van uw eigen Wifi netwerk




Druk de Reset knop eenmalig in op de achterkant van de iRring om netwerkconfiguratie te starten



De QR code wordt nu weergegeven op uw telefoon



Houdt uw telefoon voor de camera van de iRring buitenpost. Als de registratie gelukt is hoort u 'DingDong'



Wacht u nu tot het iRring systeem aangeeft verbinding te hebben met uw Wifi netwerk.



Na een succesvolle activering in het netwerk, zal er informatie van het toestel verschijnen in de instellingen, inclusief ID-nummer, de naam van het apparaat en de firmware. Hier kunt u ook de naam van het apparaat wijzigen. Klik op de ADD knop om te bevestigen. Uw apparaat wordt nu toegevoegd onder uw account

Disclaimer en Ontheffing van aansprakelijkheid

Zodra gebruikers met succes hebben geïnstalleerd en ingeschakeld met de bijbehorende functies, worden de gebruikers geacht te begrijpen en te erkennen dat alle functies (inclusief, maar niet beperkt tot de camera, audio, en live-video) voor hun verantwoording gebruikt zullen gaan worden en dat de fabrikant EE Systems Group Inc. (USA) is niet verantwoordelijk voor eventuele juridische verschillen in verband met geregistreerde en/of opgeslagen informatie of produkten.